

ACTIVESHOP[®]

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Ring LED-lampa med stativ



Importör:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, byggnad DC 1
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl



Teknisk data:		
Modell:	LED 12"	LED 18"
Kraft	35 W.	48 watt
Elektricitet	220 - 240V	
Färgen på ljuset	3200 - 5500K	
Vågen	1,8 kg	3,5 kg

Installations instruktioner:

1. Vik ut benen på basen och lås dem
2. Sätt lampan på stativet
3. Dra åt lampjusteringsvredet
4. Skruva fast telefonhållaren (tillval)

Service:

1. Sätt lampan på målet.
2. Anslut nätsladden till en strömkälla.
3. Slå på lampan med vredet.
4. Ställ in önskad ljusstyrka med ljusstyrkeratten.
5. Ställ in önskad ljuston med hue-ratten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetsalonger. Användning av enheten endast av kvalificerad kosmetisk personal gör att du kan undvika oönskade effekter under proceduren.
2. Det är inte tillåtet att ta isär enheten eller försöka använda den för andra ändamål än de som anges i denna manual. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceanställd (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten nära vätskor, våta platser eller med våta händer - så att inga vätskor kan komma in i enheten.
4. Dra omedelbart ur stickkontakten ur uttaget och kontakta den auktoriserade service som tillhandahålls av ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall:
 - a) vätska har kommit in i enheten, b) enheten luktar eller avger konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Det är inte tillåtet att sätta några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl, koppla ur nätsladden från uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. Stoppa inte in något i enhetens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i hålet, ta bort sladden från uttaget och kontakta distributören eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera enhetens livslängd rekommenderas det att vänta en minut innan du trycker på strömknappen igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att enheten inte fungerar, skadar den eller till och med bränner den.

UPPMÄRKSAMHET:

1. I händelse av skada på nätsladden eller andra fel, kontakta ett auktoriserat servicecenter - detta hjälper till att undvika fara.
2. Den här enheten får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, förutsatt att övervakning eller instruktioner om användningen av utrustningen tillhandahålls på ett säkert sätt, så att farorna därmed var begripliga.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas av barn. Barn får inte tillåtas leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur du använder enheten finns i närheten.
5. Den här elektriska apparaten är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med elektrisk utrustning kan vara farlig eller till och med dödlig, därför bör enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING AV ENHETEN

Utsliten elektrisk utrustning, instrumentering och förpackningar bör överföras till centra för återvinning av råvaror, i enlighet med principerna för miljöskydd. Elektrisk utrustning ska inte slängas med hushållsavfallet. Du bör följa reglerna för att slänga denna typ av utrustning. För att skydda miljön, enligt direktiv 2012/19/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, ska använd elektrisk utrustning samlas in separat och sedan levereras till insamlingsställen för använd elektrisk och elektronisk utrustning.

Vid slutet av sin livslängd innehåller såväl gamla apparater fullvärdiga element som kan återvinnas, så de bör lämnas till återvinning. Därför bör de lämnas över till lämpliga insamlingsställen, liksom du kan ta dem även vidarebefordra till företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten bör endast transporteras vid en temperatur i intervallet (-) 20 °C till (+) 50 °C i originalförpackningen. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Drifttemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Kasta eller tappa inte enheten under lagrings- och transportprocesserna, och utsätt den inte för mekaniska stötar eller väderförhållanden.